

Användarhandledning

Redaktör: Jenny Palmberg

Version 1.0

Status

Granskad	
Godkänd	



PROJEKTIDENTITET

Grupp 1, 2006/VT, Herbie Linköpings Tekniska Högskola, ISY

Gruppdeltagare			
Namn	Ansvar	Telefon	E-post
Simon Danielsson	Kvalitetsansvarig	070-745 15 82	samda058@student.liu.se
Sebastian Schygge	Projektledare	070-540 28 89	sebsc819@student.liu.se
Lili Ren	Testansvarig	070-699 85 36	lilre538@student.liu.se
Jenny Palmberg	Dokumentansvarig	070-325 06 00	jenpa584@student.liu.se
Fredrik Nilsson	Designansvarig	073-369 31 36	freni207@student.liu.se
Henric Malmkvist	Kundansvarig	070-365 61 75	henma186@student.liu.se

E-postlista för hela gruppen: fordonssimulator@googlegroups.com Hemsida: http://www.schygge.se/fordon

Kund: Fordonssystem, ISY, 581 83 Linköping, Kundtel: 013-28 10 00, Fax: 013-13 92 82, da@isy.liu.se
Kontaktperson hos kund: Lars Eriksson, 013-28 44 09, larer@isy.liu.se
Kursansvarig: Anders Hansson, 013-28 16 81, hansson@isy.liu.se
Handledare: Per Öberg, 013-28 23 69, oberg@isy.liu.se



Innehåll

D	okumenthistorik	4
1	Inledning 1.1 Förkortningar	5 5
2	Antal datorer	5
3	Kommunikationsmodulen (KM)	5
4	Inputmodulen (IM)	6
5	Ljudmodulen	8
6	Fordonsmodulen	9
7	Visualiseringsmodulen 7.1 Systemkrav	10 10



Dokumenthistorik

Version	Datum	Utförda förändringar	Utförda av	Granskad
0.1	2006-05-09	Första version.	JP, FN	Alla



1 Inledning

I användarhandledningen till Herbie presenteras information om vilka inställningar som kan göras i de olika menyfönster som finns och hur simulatorn startas upp. Det är en fördel om datorn som används har en ratt eller joystick med ForceFeedbackstöd, men det går även bra med en utan stöd för ForceFeedback eller helt utan. Det är också bra om den dator som ska köra visualiseringen har ett någorlunda bra grafikkort, men mer om detta under rubriken Visualiseringsmodulen. Den här användarhandledning förutsätter Microsoft Windows som operativsystem på samtliga datorer.

1.1 Förkortningar

De förkortningar som används förklaras här:

- IM Inputmodul
- **FM** Fordonsmodul
- LM Ljudmodul
- KM Kommunikationsmodul
- $\bullet~{\bf VM}$ Visualiseringsmodul

2 Antal datorer

Det är fullt möjligt att köra alla moduler på en och samma dator om datorn har någorlunda ny processor och grafikkort. Om två datorer finns tillgängliga är en bra uppdelning att på dator ett köra VM, LM och IM och på dator två köra KM samt FM.

3 Kommunikationsmodulen (KM)

Kommunikationsmodulen fungerar som en router, som vidarebefodrar meddelanden mellan modulerna. De andra modulerna skall ansluta till denna och behöver alltså veta IPnummret på den dator där KM körs. KM startas från filen KM\Runtime\Server.exe, med kommandot Server 1. Ettan anger serverns id. Servern lyssnar på port 18000. I Figur 1 visas en typisk start av servern.



Figur 1: Start av kommunikationsmodulen.

4 Inputmodulen (IM)

Inputmodulen återfinns i IM\IM. exe och startas utan parametrar. Inputmodulen har sitt eget GUI och inställningar på ratten samt serverns adress kan ställas där. Som standard är alla axlar och knappar valda så att det passar en Logitech Momo och det föreslagna IPnummret fungerar om servern återfinns på samma dator. Det är även viktigt att pedalerna ställs in med separata axlar så de inte delar på samma axel (se dokumentationen till den ratt som används). De axlar som det finns stöd för i Inputmodulen är följande: x, y, z, rx, ry, rz, sl0, sl1 samt alla dessa med ett minustecken framför. Vi ser hur detta ser ut i Figur 2.



🖶 [For donssimulator] Ir	1putModul	
Knappar och axlar Styraxel: ¥ Gasaxel: 9 Bromsaxel: ftZ Växla upp: 10 Växla upp: 10 Växla ner: 9 Byta kamera: 4 Spara	Force Feedback Amplitud: 0.5 Tid: 1 Lägg på Regulator Starta regulatorn	Styrutslag: 3 Acceleration: 52 Broms: 45 Växel: 0 Nätverk Server ip: Server ip: 192.168.1.2 Server port: 18000 Anslut
Initiering av jøystick lyckades.		

Figur 2: Inputmodulen inställd för Logitech Momo.

När inställningarna är valda kan IM anslutas till servern med Anslut-knappen. All information från ratten sänds då fortlöpande till servern som routar den vidare om de andra modulerna är inkopplade. Hur detta kan se ut får vi se i Figur 3. IM kan också kopplas bort från servern genom en till knapptryckning.

Tangentbordet är alltid inkopplat och har alltid högre prioritet än den ratt som eventuellt är inkopplad. För att styra (vrida på ratten), gasa samt bromsa används piltangenterna och för att växla används knapparna a (upp) och z (ner). Knapp c tutar.



🖳 [Fordonssimulator] In	putModul		
Knappar och axlar Styraxel: × Gasaxel: -sl0 Bromsaxel: sl0 Växla upp: 6 Växla upp: 7 Byta kamera: 2 Spara	Force Feedback Amplitud: 0.5 Tid: 1 Lägg på	Styrutslag: Acceleration: Broms: Växel: Växel: Nätverk Server ip: Server port:	1 100 0 0 192.168.1.2 18000 Koppla från
Ny knapp för nerväxling vald. Ny knapp för byte av kamera va Ny sväng-axel vald. Växlar ner Växlar ner Växlar ner Ny knapp för uppväxling vald. Ny knapp för byte av kamera va Ny sväng-axel vald.	ld. Id.		~

Figur 3: Inputmodulen inställd för joysticken Wingman Extreme Digital 3D.

5 Ljudmodulen

Ljudmodulen startas med LM\lm.exe. Som inparametrar tas serverns IP-nummer och port (exempel: lm 192.168.82.27 18000). Om inga inparametrar anges försöker LM ansluta till localhost på port 18000. Figur 4 visar en start av LM.



Figur 4: Start av ljudmodulen.



6 Fordonsmodulen

Fordonsmodulen startas med filen FM\fordonsmodell.exe. FM läser in parametrar från filen FM\GUI_konstanter.txt och ansluter sedan automatiskt till servern, men måste köras på samma dator som denna om inte ändringar görs i s-funktionen som har hand om nätverkskommunikationen (och kompilerar om modulen).

Fordonsmodulen kan även startas med filen FM\fmgui.exe. Detta startar ett GUI, i vilket användaren kan välja fordonsinställningar: fram-/bak-/fyrhjulsdrift, vilka regulatorer som skall finnas, samt olika hjulinställningar. FM startas sedan med OK-knappen. Figur 5 visar hur GUI:t ser ut.

ſ	Regulatorer			
	C TRC	الست		
	C ESP			
	🕫 ABS			
-				
-	Hjulupphängning —			
	caster		2.95	
	camber fram		0.225	
	camber bak	4	0.375	
	toe	• •	0	
	fjädring	4	medium	
	Krängningsh	ämmare		
d				
	e i		OK	

Figur 5: Val av fordonsparametrar.



7 Visualiseringsmodulen

Startas genom att köra VM\vm.exe width height IP, där width och height givetvis är höjd och bredd på det visualiseringsfönster som ska startas och IP är serverns IP-nummer.

7.1 Systemkrav

Tidigare empiriska tester har visat att ett Ati Radeon 9200SE presterar ungefär 25 fps (frames per second) i upplösningen 1280x1024 medan ett Ati Radeon 9800 Pro presterar ungefär 65 fps i upplösningen 1280x1024. Detta när övrig hårdvara varit kvalitativt lika. Därför rekommenderas att datorn som kör visualiseringsmodulen ska ha ett grafikkort motsvarande Ati Radeon 9600 Pro/XT eller bättre.